

Anlage Bedienungsanleitung für Hydranten bei der Benutzung von Standrohren

- 1) Halten Sie das Standrohr bei der Lagerung, beim Transport und beim Einsatz sauber und reinigen es ggf. vor dem Einsatz.
- 2) Achten Sie beim Setzen des Standrohres auf die verkehrssicherheitstechnischen Regeln.
- 3) Bitte öffnen Sie vor dem Aufsetzen des Standrohres den Hydranten geringfügig und spülen Sie Schmutzteile aus, danach den Hydranten wieder schließen. Sollte der Wasserstand im Hydranten jetzt nicht absinken, benachrichtigen Sie die EVI sofort unter (0 51 21) 508 – 225.
- 4) Achten Sie darauf, dass die Abdichtungsscheibe am Standrohrfuß vorhanden und unbeschädigt ist.
- 5) Setzen Sie das Standrohr auf und ziehen Sie es fest an. Bitte achten Sie darauf, dass das Auslaufventil geöffnet ist.
- 6) Öffnen Sie den Hydranten voll und belassen Sie ihn in dieser Stellung.
- 7) Die Wasserentnahme regulieren Sie über das am Standrohr befindliche Auslaufventil.
- 8) Nehmen Sie den Hydrantenschlüssel während der Benutzungszeit vom Hydranten ab, um das Einwirken von Unbefugten zu verhindern.
- 9) Benötigen Sie das Standrohr für die Wasserentnahme nicht mehr, muss es sofort vom Hydranten abgenommen werden, schließen Sie zuvor den Hydranten bis zum Anschlag.
- 10) Das Standrohr darf nur für die Entnahme von Trinkwasser aus dem Leitungsnetz genutzt werden. Eine Zweckentfremdung des Standrohres ist grundsätzlich verboten.
- 11) Sollten Sie während der Benutzungsdauer Mängel am Hydranten oder am Standrohr feststellen, benachrichtigen Sie die EVI sofort unter (0 51 21) 508 – 225.

Achtung! Bei Nichteinhaltung der Reihenfolge besteht die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung. Unsachgemäße Bedienung beschädigt den Hydranten und verursacht hohe Reparaturkosten. Sofern dem Kunden unsachgemäße Bedienung nachgewiesen wird, muss er die gesamten Reparaturkosten für die Instandsetzung des Hydranten tragen.